

Soulève-charge 5 T

Code : 823399

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/02-04/SC



Soulève-charge 5 T

Code : 823399

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/02-04/SC



Sur l'emballage

Simple manipulation
A moindre coût
Senken = abaisser

Consignes de sécurité

Soulève charge 5 tonnes

Lever le véhicule

1. Utilisez le frein à main pour éviter que le véhicule ne bouge.
2. Installez le soulève-charge sous le véhicule. Respectez les consignes d'utilisation.
3. Installez le levier dans l'orifice prévu à cet effet.
4. En actionnant le levier, le véhicule se lève.

Sur le soulève-charge

1. Utilisé pour la levée de charge ! Après avoir levé la charge, veuillez la maintenir avec un cric. Attention ! Utilisez le frein à main pour éviter que le véhicule ne bouge.
2. Vous pouvez intervenir sur et sous le véhicule levé si vous l'avez soutenu avec des crics pour éviter qu'il bouge.

2

Sur l'emballage

Simple manipulation
A moindre coût
Senken = abaisser

Consignes de sécurité

Soulève charge 5 tonnes

Lever le véhicule

1. Utilisez le frein à main pour éviter que le véhicule ne bouge.
2. Installez le soulève-charge sous le véhicule. Respectez les consignes d'utilisation.
3. Installez le levier dans l'orifice prévu à cet effet.
4. En actionnant le levier, le véhicule se lève.

Sur le soulève-charge

1. Utilisé pour la levée de charge ! Après avoir levé la charge, veuillez la maintenir avec un cric. Attention ! Utilisez le frein à main pour éviter que le véhicule ne bouge.
2. Vous pouvez intervenir sur et sous le véhicule levé si vous l'avez soutenu avec des crics pour éviter qu'il bouge.

2

3. Posez ce levier sur une surface plane et dure
4. N'inclinez pas le levier
5. Ajustez le levier aux endroits prévus par le constructeur ! Posez-le de sorte qu'il ait suffisamment de prise pour l'activer.
6. La soupape de limitation de pression avec garniture plastique rouge est réglée par le fabricant et ne doit pas être déréglée (modifiée).

Consignes d'utilisation

1. Avant la première utilisation, enlevez les embouts de caoutchouc des trous de remplissage et pompez plusieurs fois pour laisser échapper l'air. Ensuite refermez.
 2. En levant, refermez la soupape de sûreté dans le sens des aiguilles d'une montre, emboîtez le levier dans la douille et pompez jusqu'à la hauteur souhaitée.
 3. En abaissant, tournez doucement la soupape de sûreté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais pas plus de trois tours.
 4. Pour une utilisation horizontale, la soupape doit être dirigée vers le bas.
 5. Puis la remplir d'huile :
Le levier doit être incliné avec le piston dirigé vers le bas. Enlevez l'embout de caoutchouc pour le remplissage d'huile puis remettez-le.
- La soupape de sûreté est réglée à la sortie d'usine et se déclenche sous charge nominale.

3

3. Posez ce levier sur une surface plane et dure
4. N'inclinez pas le levier
5. Ajustez le levier aux endroits prévus par le constructeur ! Posez-le de sorte qu'il ait suffisamment de prise pour l'activer.
6. La soupape de limitation de pression avec garniture plastique rouge est réglée par le fabricant et ne doit pas être déréglée (modifiée).

Consignes d'utilisation

1. Avant la première utilisation, enlevez les embouts de caoutchouc des trous de remplissage et pompez plusieurs fois pour laisser échapper l'air. Ensuite refermez.
 2. En levant, refermez la soupape de sûreté dans le sens des aiguilles d'une montre, emboîtez le levier dans la douille et pompez jusqu'à la hauteur souhaitée.
 3. En abaissant, tournez doucement la soupape de sûreté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais pas plus de trois tours.
 4. Pour une utilisation horizontale, la soupape doit être dirigée vers le bas.
 5. Puis la remplir d'huile :
Le levier doit être incliné avec le piston dirigé vers le bas. Enlevez l'embout de caoutchouc pour le remplissage d'huile puis remettez-le.
- La soupape de sûreté est réglée à la sortie d'usine et se déclenche sous charge nominale.

3