

Installationsanleitung

# Öffnungsmelder



## INSTALLATIONSANLEITUNG ÖFFNUNGSMELDER

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Egardia Öffnungsmelders.

Website Egardia  
www.egardia.com


### Kundenservice

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf [www.egardia.com](http://www.egardia.com). Antworten auf die häufig gestellten Nutzerfragen stehen auf [www.egardia.com/nutzerfragen](http://www.egardia.com/nutzerfragen).

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourenanweisung des Kundenservice zurück.

### Öffnungsmelder

Der Öffnungsmelder registriert, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird. Befestigen Sie den Öffnungsmelder am Türpfosten oder am Fensterrahmen und den dazugehörigen Magneten an der Tür oder am Fenster. Beim Öffnen der Tür oder das Fenster wird der Magnetkontakt zwischen dem Magneten und dem Öffnungsmelder unterbrochen und der Alarm aktiviert.



### EINZELTEILE DES ÖFFNUNGSMELDERS

1. **Statuslampe & Anmeldetaste** – Gibt den Status des Öffnungsmelders wieder und fungiert als Anmeldetaste für den Sensor.
2. **Montagelöcher** – Zur Befestigung des Öffnungsmelders mittels Schrauben am Türpfosten oder der Wand.
3. **Batterielasche** – Nach Entfernung dieser Lasche wird der Öffnungsmelder aktiviert.
4. **Schraube** – Zur Verbindung von Ober- und Unterseite des Öffnungsmelders aneinander.

## INSTALLATION DES ÖFFNUNGSMELDERS

Der Installationsvorgang des Egardia Öffnungsmelders besteht aus vier einfachen Schritten.

Vor der Befestigung des Öffnungsmelders entfernen Sie bitte zur Aktivierung des Öffnungsmelders die Batterielasche auf der Rückseite des Melders. Die Statuslampe auf dem Melder blinkt nun einige Male.

<b>SCHRITT 1.</b>	<b>KONTROLLE DES INHALTS</b>	<b>KONTROLLIEREN SIE DEN INHALT DER DOSE</b>
<b>SCHRITT 2.</b>	<b>HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE</b>	<b>FÜGEN SIE DEN ÖFFNUNGSMELDER DER EGARDIA ALARMANLAGE HINZU</b>
<b>SCHRITT 3.</b>	<b>MONTAGE DES ÖFFNUNGSMELDERS</b>	<b>BESTIMMEN SIE DEN STANDORT UND MONTIEREN SIE DEN ÖFFNUNGSMELDER</b>
<b>SCHRITT 4.</b>	<b>KONTROLLE UND TEST</b>	<b>KONTROLLIEREN UND TESTEN SIE DEN ÖFFNUNGSMELDER</b>

### SCHRITT 1: KONTROLLE DES INHALTS

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf die folgenden Teile:

1. Öffnungsmelder (die Batterie befindet sich bereits im Öffnungsmelder)
2. Magnet
3. Beutel mit Schrauben, Dübeln und 2 weißen Abdeckungen
4. Doppelseitiges Klebeband und Klettband zur Montage

### SCHRITT 2: HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE

Fügen Sie nun den Öffnungsmelder Ihrer Egardia Alarmanlage hinzu.


1. Entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Öffnungsmelders. Achten Sie darauf, dass kein Stück der Batterielasche zurückbleibt! Warten Sie, bis die Statuslampe des Öffnungsmelders nicht mehr blinkt. Das dauert etwa 30 Sekunden.
2. Kontrollieren Sie an der Alarmzentrale, ob der Alarm ausgeschaltet ist. Das oberste Lämpchen (Status) und das unterste Lämpchen (Online) leuchten grün.
3. Drücken Sie mindestens 5 Sekunden den Knopf "Reset" an der Seite der Alarmzentrale ein. Das oberste Lämpchen (Status) auf der Alarmzentrale blinkt grün. Die Alarmzentrale wird jetzt nach neuem Zubehör suchen.
4. Drücken Sie die Anmeldetaste des Öffnungsmelders. Die Alarmzentrale gibt einen Signalton ab, wenn der Öffnungsmelder erfolgreich angemeldet ist. Sie werden zwei Signaltöne hören wenn der Öffnungsmelder bereits angemeldet wurde.
5. Drücken Sie wieder mindestens 5 Sekunden den Knopf "Reset" an der Seite der Alarmzentrale ein wenn Sie kein Zubehör mehr anmelden möchten. Die Alarmanlage wird wieder zum normalen Status zurückkehren.
6. Melden Sie sich an in Ihrem Egardia Konto und klicken Sie auf die Registerkarte "Alarmanlage". Innerhalb weniger Minuten wird der angemeldete Öffnungsmelder erscheinen.
7. Ändern Sie den Namen des Öffnungsmelders, sodass der Öffnungsmelder einfach zu erkennen ist.

### SCHRITT 3: MONTAGE DES ÖFFNUNGSMELDERS

Platzieren Sie den Öffnungsmelder auf der Tür oder dem Fenster, bei der/dem das Einbruchrisiko hoch ist. Überprüfen Sie zunächst mit der Fernbedienung, ob sich die gewünschte Stelle im Empfangsbereich der Alarmzentrale befindet.

#### Wichtige Richtlinien

- Der Öffnungsmelder sollte vorzugsweise auf dem Türpfosten oder dem Fensterrahmen und das Magnet vorzugsweise auf der Tür oder dem Fenster befestigt werden. So bleibt der Sensor stabil und kann korrekte Signale zur Alarmzentrale senden.



**Vorsicht! Befestigen Sie den Magneten im Abstand von maximal 2 cm von den Rippen auf der Längsseite des Öffnungsmelders. Falls der Magnet zu tief sitzt, kann er mit Hilfe der Abstandshalter höher gesetzt werden**

- An der langen Seite des Öffnungsmelders befinden sich zwei Rippen (siehe Zeichnung). Hier befindet sich der interne Magnet des Öffnungsmelders. Zur Gewährleistung einer korrekten Funktion platzieren Sie den Magneten möglichst nahe der beiden Rippen an der langen Seite. Bei einer geschlossenen Tür oder einem geschlossenem Fenster darf die Entfernung zwischen dem Öffnungsmelder und dem Magneten nicht mehr als 2 cm betragen.

#### Anweisungen

1. Der Öffnungsmelder kann entweder mit doppelseitigem Klebeband oder mit den Schrauben befestigt werden.
2. Zur Befestigung mit Schrauben:
  - a. Lösen Sie die Schraube auf der Unterseite des Öffnungsmelders und nehmen Sie die Vorderseite ab.
  - b. Durchbohren Sie die vorgestanzten Montagelöcher der Rückseite.
  - c. Schrauben Sie die Rückseite des Öffnungsmelders am Türpfosten oder dem Fensterrahmen fest. Benutzen Sie die Dübel zur Montage an einer Betonmauer.
  - d. Setzen Sie wieder die Vorderseite des Öffnungsmelders auf die Rückseite und schrauben Sie wieder die Schraube auf der Unterseite ein.
3. Befestigen Sie den Magneten mit dem Klettband oder den Schrauben an der Tür oder dem Fenster. Platzieren Sie den Magneten in höchstens 2 cm Entfernung von den zwei Rippen an der langen Seite des Öffnungsmelders.
4. Decken Sie mit den weißen Abdeckungen die beiden Montagelöcher des Öffnungsmelders ab.

#### SCHRITT 4: KONTROLLE UND TEST

Zur Kontrolle der korrekten Funktion des Öffnungsmelders ist es empfehlenswert, ihn zu testen.

Schalten Sie die Alarmanlage mit der Fernbedienung ein (rote Taste drücken) und öffnen Sie die Tür oder das Fenster, an der/dem der Öffnungsmelder befestigt ist. Wenn der Alarm aktiviert wird, ist der Öffnungsmelder korrekt installiert.

*Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.*

#### WARTUNG

##### Batterie

Die Stromversorgung des Öffnungsmelders wird durch zwei 1,5V AAA (LR03) Alkaline Batterien sichergestellt. Abhängig vom Gebrauch hat die Batterie eine durchschnittliche Lebensdauer von 2-4 Jahren. Der Öffnungsmelder gibt selbst an, wenn die Batterie fast leer ist. Wenn die Batterie noch Energie für etwa einen Monat aufweist, bekommen Sie die folgenden Meldungen:

1. Die Statuslampe des Öffnungsmelders beginnt zu blinken.
2. In Ihrem Egardia Konto finden Sie auf der Registerkarte "Alarmmeldungen" die Meldung "Batterie fast leer".
3. Auch per SMS, E-Mail oder telefonisch erhalten Sie einmalig eine Warnung.
4. Auf der Alarmzentrale leuchtet das mittlere Lämpchen (Alarm) gelb. Nachdem die Batterie ersetzt wurde, kehrt die Alarmzentrale in den normalen Status zurück.

##### Batterie ersetzen

1. Kontrollieren Sie, ob der Alarm ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie den Öffnungsmelder durch Lösen der Schraube auf der Rückseite des Öffnungsmelders.
3. Entfernen Sie die leere Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie des gleichen Typs (siehe oben). Achten Sie auch die korrekte Lage der Pole.
4. Schließen Sie den Öffnungsmelder, durch die Schraube auf der Rückseite ein zu drehen.

##### Testen des Öffnungsmelders

Drücken Sie mindestens 5 Sekunden den Knopf "Reset" an der Seite der Alarmzentrale ein. Das oberste Lämpchen (Status) auf der Alarmzentrale blinkt grün. Die Alarmzentrale ist jetzt bereit einen schon angemeldeten Öffnungsmelder zu testen. Der Öffnungsmelder funktioniert korrekt wenn die Alarmzentrale zwei Signaltöne gibt, wenn Sie die Tür oder das Fenster mit dem Öffnungsmelder öffnen oder wenn Sie auf die Anmelde Taste des Öffnungsmelder drücken. Drücken Sie noch einmal mindestens 5 Sekunden auf dem Knopf "Reset" an der Seite der Alarmzentrale wenn Sie kein Zubehör testen möchten. Die Alarmanlage kehrt dann in den normalen Status zurück.