



- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über diese stolpern oder an ihnen hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

ⓓ Bedienungsanleitung

HDMI-Switch bidirektional passiv 4K

Best.-Nr. 1785264

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt verfügt über drei HDMI-Buchsen, die entweder als Eingang oder Ausgang dienen. Das Produkt kann ein HDMI-fähiges Abspielgerät mit zwei HDMI-fähigen Anzeigegeräten verbinden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, zwei HDMI-fähige Abspielgeräte mit einem HDMI-fähigen Anzeigegerät zu verbinden. Die Signalauswahl erfolgt manuell über die Taste auf der Oberseite des Produkts. Die Spannungsversorgung des Produkts erfolgt über die angeschlossenen Geräte.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Lieferumfang

- HDMI-Switch
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen die Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt werden.

Anschluss und Inbetriebnahme



Trennen Sie Ihre Geräte von der Steckdose, bevor Sie diese mit dem Produkt verbinden.



Beachten Sie bei der Kabelwahl, dass es verschiedene HDMI-Kabeltypen gibt. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einer Fachkraft beraten.

Das Produkt unterstützt 4K-Auflösung (30/60 Hz), HDCP-Verschlüsselung und 3D-Wiedergabe.

a) 1 Abspielgerät → 2 Anzeigegeräte



Eine parallele Signalausgabe auf beiden Anzeigegeräten ist nicht möglich.

- Verbinden Sie ein Abspielgerät (z. B. Blu-ray-Player, DVD-Player, Spielekonsole) über ein HDMI-Kabel mit der einzelnen HDMI-Buchse.
- Verbinden Sie zwei Anzeigegeräte (z. B. Fernseher, Monitor, Projektor) über jeweils ein HDMI-Kabel mit den zwei nebeneinanderliegenden HDMI-Buchsen.
- Verbinden Sie die angeschlossenen Geräte mit der Steckdose und starten Sie die Wiedergabe.
- Wählen Sie das Anzeigegerät aus, indem Sie die Taste auf der Oberseite des Produkts drücken. Die jeweilige Status-LED signalisiert die Wahl des Anzeigegerätes.

b) 2 Abspielgeräte → 1 Anzeigegerät

- Verbinden Sie zwei Abspielgeräte (z. B. Blu-ray-Player, DVD-Player, Spielekonsole) über jeweils ein HDMI-Kabel mit den zwei nebeneinanderliegenden HDMI-Buchsen.
- Verbinden Sie ein Anzeigegerät (z. B. Fernseher, Monitor, Projektor) über ein HDMI-Kabel mit der einzelnen HDMI-Buchse.
- Verbinden Sie die angeschlossenen Geräte mit der Steckdose und starten Sie die Wiedergabe.
- Wählen Sie das Abspielgerät aus, indem Sie die Taste auf der Oberseite des Produkts drücken. Die jeweilige Status-LED signalisiert die Wahl des Abspielgerätes.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von den angeschlossenen Geräten.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Unterstützte Videoauflösung 2160p/1080p/1080i/720p/576p/480p/480i

Betriebs-/Lagerbedingungen -15 bis +60 °C, 5 – 90 % rF

Abmessungen (B x H x T) 48 x 19 x 52 mm

Gewicht..... 69 g

GB Operating instructions

HDMI switch bi-directional passive 4K

Item no. 1785264

Intended use

The product has three HDMI sockets serve as both input or output. The product can connect an HDMI-compatible playback device with two HDMI-compatible display devices. There is also the option of connecting two HDMI-compatible playback devices with an HDMI-compatible display device. The signal selection is done manually via the button on the top of the product. The product is supplied with power via the connected devices.

This product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture (e.g. in a bathroom) must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. Using the product for purposes other than those described above may damage the product. In addition, improper use can cause hazards such as a short circuit, fire or electric shock. Read the instructions carefully and store them in a safe place. If you pass the product on to a third party, please hand over these operating instructions as well.

This product complies with statutory, national and European regulations. All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

Package contents

- HDMI switch
- Operating instructions



Up-to-date Operating Instructions

Download the up-to-date operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols

- The symbol with the lightning in a triangle indicates that there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.
- The symbol with an exclamation mark in a triangle is used to highlight important information in these operating instructions that must be observed.
- The arrow symbol indicates special information and tips on how to use the product.

Safety instructions

Read the operating instructions carefully and observe in particular the safety instructions. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in these operating instructions, we will assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- The device is not a toy. Keep out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. It could become a dangerous plaything for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Never expose the product to mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stress.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height may damage the product.
- Always observe the safety information and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- When setting up the product, make sure that the cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay the cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.
- Consult a technician if you are not sure how to use or connect the product, or if you have concerns about safety.
- Maintenance, modifications and repairs must be carried out by a technician or a specialist repair centre.
- If you have any questions that are not answered in these operating instructions, please contact our technical customer service or other professionals.

Connection and start-up procedure

- Disconnect your devices from the mains socket before you connect them with the product.
 - When choosing a cable, please be aware that there are different types of HDMI cables. If you are unsure which type of cable to use, consult a technician.
- The product supports 4K resolution (30/60 Hz), HDCP encryption and 3D playback.

a) 1 playback device → 2 display devices

- Parallel signal output to two display devices is not possible.
- Connect a playback device (e.g. Blu-ray player, DVD player, game console) via an HDMI cable with the single HDMI socket.
- Connect two display devices (e.g. TV, monitor, projector) via an HDMI cable with the two adjacent HDMI sockets.
- Connect the connected devices to the mains socket and start playback.
- Select the display device by pressing the button on the top of the product. The respective status LED indicates the selection of the display device.

b) 2 playback devices → 1 display device

- Connect two playback devices (e.g. Blu-ray player, DVD player, game console) via an HDMI cable with the two adjacent HDMI sockets.
- Connect a display device (e.g. TV, monitor, projector) via an HDMI cable with the single HDMI socket.
- Connect the connected devices to the mains socket and start playback.
- Select the playback device by pressing the button on the top of the product. The respective status LED indicates the selection of the playback device.

Care and cleaning

- Disconnect the product from the connected devices before cleaning.
- Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may damage the housing or cause the product to malfunction.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the product.

Disposal

- Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.
- You thus fulfil your statutory obligations and contribute to environmental protection.

Technical data

Supported video resolution.....	2160p/1080p/1080i/720p/576p/480p/480i
Operating/storage conditions.....	-15 to +60 °C, 5 – 90 % RH
Dimensions (W x H x D)	48 x 19 x 52 mm
Weight	69 g

F Mode d'emploi

Commutateur HDMI bidirectionnel passif 4K

N° de commande 1785264

Utilisation prévue

Le produit dispose de trois prises HDMI qui servent soit comme entrée soit comme sortie. Le produit permet de raccorder un appareil de lecture compatible HDMI à deux appareils d'affichage compatible HDMI. Il existe aussi la possibilité de raccorder deux appareils de lecture compatibles HDMI à un appareil d'affichage compatible HDMI. Le choix du signal s'effectue manuellement via la touche située au-dessus du produit. L'alimentation électrique du produit s'effectue via les appareils raccordés.

L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans des locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Évitez impérativement tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bains, etc.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, vous risquez de l'endommager. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne donnez le produit à un tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

HDMI est une marque déposée de HDMI Licensing L.L.C.

Contenu

- Commutateur HDMI
- Mode d'emploi



Mode d'emploi actualisé

Téléchargez les modes d'emploi actualisés via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le Code QR illustré. Suivez les instructions du site Web.

Explication des symboles

- Le symbole d'éclair dans un triangle indique un risque pour votre santé, par ex. suite à un choc électrique.
- Le symbole du point d'exclamation dans un triangle a pour but d'attirer votre attention sur des consignes importantes du mode d'emploi qui doivent impérativement être respectées.
- Le symbole de la flèche précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel résultant du non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation du présent mode d'emploi. En outre, la garantie est annulée dans de tels cas.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. Les chocs, les coups et les chutes, même d'une faible hauteur, suffisent pour endommager l'appareil.
- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés au produit.
- Lors de l'installation du produit, assurez-vous que les câbles ne soient pas écrasés, pliés ou endommagés par des bords coupants.



- Placez les câbles de façon à éviter que des personnes ne trébuchent ou ne se prennent dans ceux-ci. Dans le cas contraire, il y a risque de blessures.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le branchement de l'appareil.
- Toute opération d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Raccordement et mise en fonctionnement



Débranchez vos appareils de la prise de courant avant de les raccorder au produit.



Considérez avec soin le choix du câble car il existe différents types de câble HDMI. Demandez conseil à un technicien spécialisé en cas de doute.

Le produit prend en charge la définition 4K (30/60 Hz), le cryptage HDCP et la lecture 3D.

a) 1 appareil de lecture → 2 appareils d'affichage



Une sortie de signal en parallèle sur les deux appareils d'affichage n'est pas possible.

- Raccordez un appareil de lecture (p. ex. lecteur Blu-ray, lecteur DVD, console de jeux) via un câble HDMI à la prise HDMI correspondante.
- Reliez deux appareils d'affichage (par ex. téléviseur, écran, projecteur) avec à chaque fois un câble HDMI aux deux prises HDMI situées l'une à côté de l'autre.
- Branchez les appareils raccordés sur la prise de courant et démarrez la lecture.
- Sélectionnez l'appareil d'affichage en appuyant sur la touche située au-dessus du produit. Chaque voyant à LED indique l'appareil d'affichage sélectionné.

b) 2 appareils de lecture → 1 appareil d'affichage

- Raccordez deux appareils de lecture (p. ex. lecteur Blu-ray, lecteur DVD, console de jeux) à chaque fois avec un câble HDMI aux deux prises HDMI situées l'une à côté de l'autre.
- Reliez un appareil d'affichage (par ex. téléviseur, écran, projecteur) via un câble HDMI à la prise HDMI correspondante.
- Branchez les appareils raccordés sur la prise de courant et démarrez la lecture.
- Sélectionnez l'appareil de lecture en appuyant sur la touche située au-dessus du produit. Chaque voyant à LED indique l'appareil de lecture sélectionné.

Entretien et nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez le produit des appareils connectés.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs, de l'alcool ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage : cela risquerait d'endommager le boîtier, voire même de provoquer des dysfonctionnements.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon sec et non pelucheux.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Résolution vidéo gérée..... 2160p/1080p/1080i/720p/576p/480p/480i
 Conditions de service/stockage.... de -15 à +60 °C, 5 – 90 % HR
 Dimensions (L x H x P)..... 48 x 19 x 52 mm
 Poids..... 69 g

Gebruiksaanwijzing

HDMI-switch, bidirectioneel, passief 4K

Bestelnr. 1785264

Doelmatig gebruik

Het product beschikt over drie HDMI-bussen, die als ingang of als uitgang dienen. Het product kan een HDMI-compatibel afspelapparaat met twee HDMI-compatibele weergaveapparaten verbinden. Het is ook mogelijk om twee HDMI-compatibele afspelapparaten met een HDMI-compatibel weergaveapparaat te verbinden. De signaalkeuze geschiedt handmatig via de toets bovenop het product. Het product krijgt stroom via de aangesloten apparaten.

Het product is alleen bedoeld voor gebruik in gesloten ruimtes dus gebruik buitenshuis is niet toegestaan. Contact met vocht, bijv. in badkamers e.d. dient absoluut te worden vermeden.

In verband met veiligheid en normering zijn aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product niet toegestaan. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok, enz. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

HDMI is een geregistreerd merk van HDMI Licensing L.L.C.

Leveringsomvang

- HDMI-Switch
- Gebruiksaanwijzing



Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de instructies op de website.

Verklaring van de symbolen

- Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor uw gezondheid bestaat bijv. door elektrische schokken.
- Het symbool met een uitroepteken in een driehoek duidt op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing die beslist opgevolgd moeten worden.
- Het pijl-symbool ziet u waar bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening worden gegeven.

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor enige daardoor veroorzaakte materiële schade of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - tijdens een langere periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - tijdens het vervoer aan hoge belastingen onderhevig is geweest.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Neem ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
- Wanneer u het product installeert, zorg er dan voor dat de kabels niet platgedrukt, geknikt of door scherpe randen beschadigd worden.



- Plaats kabels altijd zo, dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat kans op verwondingen.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het product.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een specialist of in een erkend servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere technisch specialisten.

Aansluiting en ingebruikname

- Ontkoppel uw apparaten van het elektriciteitsnet voor ze met het product te verbinden.
 - Houd er bij het kiezen van een geschikte kabel rekening mee dat er verschillende soorten HDMI-kabels zijn. Raadpleeg in geval van twijfel een deskundige voor meer informatie.
- Het product ondersteunt 4K-resolutie (30/60 Hz), HDCP-codering en 3D-weergave.

a) 1 afspelapparaat → 2 weergaveapparaten

- Een parallelle uitvoer van het signaal naar beide weergaveapparaten is niet mogelijk.
- Verbind een afspelapparaat (bijv. Blu-ray-speler, DVD-speler, gameconsole) met een HDMI-kabel met de afzonderlijke HDMI-bus.
- Verbind twee weergaveapparaten (bijv. televisie, beeldscherm, projector) met telkens een HDMI-kabel met de twee naast elkaar liggende HDMI-bussen.
- Verbind de aangesloten apparaten met het elektriciteitsnet en start de weergave.
- Kies het weergaveapparaat door op de knop bovenop het product te drukken. De betreffende status-LED geeft aan welk weergaveapparaat is gekozen.

b) 2 afspelapparaten → 1 weergaveapparaat

- Verbind twee afspelapparaten (bijv. Blu-ray-speler, DVD-speler, gameconsole) met HDMI-kabels met de twee naast elkaar liggende HDMI-bussen.
- Verbind een weergaveapparaat (bijv. televisie, beeldscherm, projector) met een HDMI-kabel met de enkele HDMI-bus.
- Verbind de aangesloten apparaten met het elektriciteitsnet en start de weergave.
- Kies het afspelapparaat door op de knop bovenop het product te drukken. De betreffende status-LED geeft aan welk afspelapparaat is gekozen.

Reiniging en onderhoud

- Koppel het product voordat u met schoonmaken begint los van alle aangesloten toestellen.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.
- Gebruik een droog, pluisvrij doekje voor de reiniging van het product.

Verwijdering

- Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.
- Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Ondersteunde videoresolutie..... 2160p/1080p/1080i/720p/576p/480p/480i
 Bedrijfs-/opslagcondities..... -15 tot +60 °C, 5 – 90 % rel. luchtvochtigheid
 Afmetingen (B x H x D)..... 48 x 19 x 52 mm
 Gewicht..... 69 g