

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 001873299**

# **Olympia LKZ 109 Blokada kierownicy**







### Zmień kod

Fabryczny kod blokady to zawsze 0-0-0-0-0. Przed użyciem zalecamy zmianę tego kodu w następujący sposób:

1. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę i nasadkę obok etykiety SET pod zamkiem. Zdejmij nasadkę i wsuń prawą część obok nasadki do końca do etykiety SET.
2. Wybierz 5-cyfrowy kod i obracaj każdą cyfrę indywidualnie, aż właściwy kod znajdzie się z przodu.
3. Teraz przesunij przycisk z powrotem do pozycji wyjściowej i ponownie zakręć nasadkę.

### Użycie

1. Wprowadź swój kod numeryczny.
2. Trzymaj kierownicę prawą ręką. Rozciągnij widelec, aż wewnątrz kierownicy zostanie zamocowane po obu stronach.
3. Zmień kod, aby zablokować zamek.
4. Aby otworzyć zamek, wprowadź 5-cyfrowy kod i ponownie ściśnij widelec.



Haken



**Informacje dotyczące utylizacji**

**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

**b) Akumulatory**

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>