Beltér

Dekorációs világító füzér

Fényfüzér 80 LED-del, melegfehér

Rend. sz.: 1762807

Fényfüzér 150 LED-del, melegfehér

Rend. sz.: 1762808

Polarlite®

CE

D

használati útmutató

Rendeltetésszerű használat

A termék beltéri dekorációra alkalmas. Bútorokra vagy ablakra helyezhető.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a terméket más célra használja, mint előbb megneveztük, a termék károsodhat. Továbbá, a szakszerűtlen használat olyan veszélyeket rejt magában mint a rövidzár, tűz, áramütés stb. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és őrizze meg egy biztos helyen. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi előírásoknak. Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Fényfüzér
- 3 db tartalék LED (rend. sz.: 1762807) vagy
  5 db tartalék LED (rend. sz.: 1762808)
- használati útmutató

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Személyek / termék biztonsága

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a terméket, hogy nem sérült-e! Ha sérülést észlel, ne használja a terméket. Ha használat közben veszi észre a sérülést (pl. sérült vezeték vagy dugó), ne érintse meg a terméket, életveszélyes áramütés kockázata áll fenn. Először válassza le azt a dugaszolóaljzatot, amelyhez a készüléket csatlakoztatta a hálózati feszültségről (kapcsolja ki a biztosítékot és / vagy a megszakítót, majd kapcsolja le a megszakítóáramköri megszakítót, hogy minden fázisból válassza le a hálózati csatlakozót). Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból. A terméket ne használja tovább, hanem távolítsa el környezetbarát módon.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használattól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készülék

  –-látható sérülésekkel rendelkezik,

  -- nem működik rendeltetésszerűen,

  -- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy

  –- szállítási sérülések keletkeztek rajta.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- A LED-ek működés közben felforrósodnak. Tartsa távol a terméket használat közben a gyúlékony anyagoktól.
- Működés közben a készülék hőt termel. A terméket nem szabad letakarni működés közben.
- A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A terméket csak egy szabványszerűen szerelt dugaszolóaljzatról szabad árammal ellátni, ami a közüzemi elektromos hálózathoz csatlakozik. Csatlakoztatás előtt ellenőriznie kell, hogy a termék névleges feszültsége megegyezik az Ön szolgáltatója által biztosított feszültséggel.
- Soha ne dugja be vagy húzza ki a dugót nedves kézzel.
- A dugó ragasztott. Leválasztáskor nem a kábelnél fogva húzza, hanem fogja meg a hálózati dugót a kialakított helyen.
- A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje meg vagy éles peremek ne sértsék meg.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Viharban biztonsági okok miatt ki kell húzni a hálózati dugót.
- A termék csak beltéren használható.
- Figyelem, LED-világítás:

  –-Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe!

  –- Ne nézzen közvetlenül vagy optikai műszerekkel a fénysugárba!

b) Egyéb információk

- Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a termék működését, biztonságát vagy csatlakoztatását illetően.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Kezelőszervek



Rend. sz.: 1762807



Rend. sz.: 1762808

A készülék kezelése

Ne telepítse vagy működtesse a készüléket víz alatt.

Ügyeljen arra, hogy a vezeték lazán lógjon és ne feszüljön meg túlságosan. Ha figyelmen kívül hagyja ezt a figyelmeztetést, a vezeték megszakadhat.

Ne csatlakoztassa a terméket a feszültségforrásra, amikor még a csomagolásában van. Helyezze ki teljesen a terméket, mielőtt az elektromos hálózatra csatlakoztatja.

Ne lógasson semmit a termékre és ne fedje le a terméket.

Válassza le a terméket az elektromos csatlakozóaljzatról, ha egy LED nem működik rendesen.

A LED-eket nem lehet dimmelni.

1. Teljesen helyezze el a terméket, és gondoskodjon arról, hogy a kábelek szabadon legyenek, és ne gubancolódjanak össze.
2. Tegye fel a terméket egy megfelelő helyre (pl. egy bútordarabra). Ha szükséges, rögzítse a terméket műanyag kábelkötözőkkel.
3. Csatlakoztassa a hálózati kábel dugóját a transzformátor csatlakozójához. Csak egyféleképpen csatlakoztatható. Biztosítsa úgy a csatlakoztatást, hogy a dugó csavaros sapkáját fixen rácsavarja a trafó menetre.
4. Csatlakoztassa a dugót egy hálózati dugaszolóaljzatba.
5. Válassza le a dugót a dugaszolóaljzatról, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

A termék nem rendelkezik bekapcsolóval, és folyamatosan működik, ameddig tápellátást kap.

Hibás LED-ek cseréje

A terméket 3 db tartalék LED-del szállítjuk rend. sz.: 1762807 (5 db a 1762808 esetén). Ha egy LED kiég, cserélje ki az egyik együttszállított tartalék LED-del.

1. Először válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
2. Távolítsa el a kiégett LED-et a tartóból és helyezzen be egy új LED-et. Csak egy irányban helyezhető be. Győződjön meg arról, hogy a LED biztosan a tartóba illeszkedik.

Ápolás és tisztítás

- A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Tisztítás előtt válassza le a dugót az elektromos hálózatról és hagyja megfelelően kihűlni a LED-eket.
- A tisztításhoz használjon egy tiszta, száraz, bolyhosodásmentes ruhát. Makacs szennyeződés esetén enyhén nedvesítse be vízzel a ruhát.
- Elrakás előtt hagyja a terméket teljesen lehűlni.

Eltávolítás

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

a) Fényfüzér

Rend. sz.	**1762807**	**1762808**
Védettség:	IP20	
Tápfeszültség	3 V/DC	
Fogyasztás	0,06 W	
a LED-ek száma	80	150
Várható élettartam Termék	kb. 20.000 óra	
Fényszín	melegfehér	
Hálózati kábel hossza	3 m	
teljes hossz	10,9 m	17,9 m
Távolság a Égők	10 cm	
Üzemi feltételek	0 ...+40 °C, 0 – 90 % rel. légnedv.	
Tárolási feltételek	0 ...+40 °C, 0 – 90 % rel. légnedv.	
Súly	393 g	685 g

b) Transzformátor

Rend. sz.	**1762807**	**1762808**
Bemeneti feszültség	100 – 240 V AC, 50/60 Hz	
Kimenőfeszültség	3 V/DC	
Kimenőáram	1200 mA	
kimenőteljesítmény	max. 3,6 W	

Ez a használati útmutató a CEI Conrad Electronic International (HK) Limited kiadványa, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópiához, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy elektronikus adatfeldolgozógépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

© Copyright 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited

Forgalmazza Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
1762807_1762808_V1_0818_02_mxs_m_de